





PAN TASY
1
2
3
4
5
6
7
8
9







1







2






3







4




5




6




7




8





9







10






11







12





13






14






15









16






17







18







19









20








21






22




23








24




25










26





27







28






29







30




31










32







33






34







35





36







37










38







39







40






41






42







43







44







45







46







47










48










49







50







51










52












53







54





55







56






57







58




59



60




61



62













63







64







65













66







67







68






69





1x
6
70
2x
2x
5x
2x
10
71
1
2
3




72









73










74







75







76







77







78






79






4x
4
2x
6
1x
8
80


1x
5x
1x
1x
81





82








83






1x
1x
1x
1x
84


1x
4
2x
3x4
2x
2x6
3x
8
85



1x
1x
1x
4
1x
6
86



1x
1x
1x
1x
1x
87







88





1x
1x
2x
1x
89
1
2
3



2x
2x
1x
1x
6
90
1
2




91










92







93







94







95









96





97







98









99






100







101





102






103







3x


104







105







106







107





108






109




8x 6x 2x 1x


110




1x 1x 1x


111







112









113







114







115










117










118







119






2x
1x
120
1x
1x
1x
121


1x
1x
1x
122
1
2
1x
6
1x
1x
8
1x
123





124







125






126








127






128







129





1x
1x
1x
130



1x
1x
131







1x
1x
132






1x
1x
1x
1x
1x
133


1
2
3





134







135







136







137







138








139










140






141









142




143





1x
1x
144
145
1x
1x
1x
1x
1
2





146







147







148








149





1x
2x
2x3
150


1x
1x
1x
1x
8
151





152








153







154







155






156








157






158




159







160










161








162








163






164






165






166






1x 1x 1x

167





1x 1x

168




169



2x 1x

170






2x


171




1x

172







173




174



Step-169






175







176




Step-159





177






178





2x
1x
1x
1x
179
1
2


1x
1x
6
1x
8
180


2x 3x


181





1x 1x

182






1x
1x
1x
1x
183
1
2



1x
2x
184




185










186





1x
2x
1x
1x
187
1
2
2x
2x
1x
1x
188
1
2
1
2
1
2


1x
2x
1x
189
1
2
2x
4x
2x
190
1
2
2x



191








192





193







194




3x

195






196









197






198






199






1x
200


1x
1x
4
1x
8
1x
10
201





202







203







204







205







206







207






1x
1x
1x
1x
4
208


2x
1x
1x
3
1x
209




210









211





212







213







214







215






216






217




3x 2x


218




4x


219






220










221








222






223






224









225









226






227









228







229




230







231







2x
232
1x
1x
1x
233
2x
2x
1x
10
234
1
2
2x
1x
235
236
237


238



239


2x 2x 1x 6






240

1x 1x





241

1x 2x





242






243







244







245





246





247









248







249




250






251






1x 1x 1x 1x

252




1x 1x 1x

253




3x

254




2x 2x

255




2x 3x



1x





256




3x


257







258






259







260







261






262








263




264




Step-261


265




Step-255

266







267



268










269







270






271







272






273








274


1x
2x
1x
1x
275
1
2
3


2x
1x
2x
276
1
2

1x 1x 1x


277



3x 1x 2x6


278






1x 1x 1x 2x

279





2x 1x 1x

280





281







282


1x 1x 2x
283
1 2 3
1x 1x 3x 1x 4x
284
1 2
1 2
3x



1x
2x
1x
5
1x
6
285


1x
1x
1x
1x
286
1
2
3




287






288



1x


289




1x 1x


290







291









292







293





294







295









296






297



298




1x
1x
2x
1x
299
2x
1
1x
300


1x

301



1x 1x


302






1x 1x 2x10

303



5x

304





305


1x
1x
1x
1x
1x
306
1
2

2x 2x 2x


307




1x 1x 2x


308






2x 2x 2x
309
1 2 3
2x
2x 2x
310
1 2
2x


7x
6x
311
1
2
3
4



1x
7x
1x
12
312
1
2



1x
3x
1x
313
1
2
1x
1x
1x
1x
314
1
2



2x
6x
1x
6
1x
8
315
1
2
3
4
The Plate




316










317







318






319









320







321





322






323






324






325





2x
1x
3
3x
6
2
1x
326
1x
3
1x
1x
1x
327
e Plate
e Plate




328






329







330










331







332







333







334







335







336







337






338










339








340




1x
2x
2x
1x
8
1
2
2x
341



2x
1x
1
2
342


1x
2x
1x
343


1x
1x
1x
344




345






346









347







348





349







350






351








352




353









354







355








356





2x
1x
357



1x
1x
6
1x
2x6
1
2
358



1x
1x
359


1x
1x
2x3
360





361







362







363













364







365







366









367







368









369





370







371






372







373










374







375






376








377




378










379








380








1x
381



1x
3
1x
1x
1x
382



1x
1x
1x
383


1x
1x
3x4
384





385







386






387







388













389










390






391








392




393













394










395










396






397







398









399







400




401










402










403









404




405




406








407




408








409






410






411






412







413




414




415




416





417







418







419







420











421








2x 2x 2x 2x
422
1
2
2x



2x 1x 1x 1x
423
1
2




424









425







426







427







428







429






430









431




432







433










434







435









436












437







438






2x
439
1
2


2x
1x
8
440





441







442







443






444










445










446







447







448







449







450










451







452






453








454



455









456








457




458









459







460







461










462







463





1x
1x
1x
464
1
2
1x
1x
3
2x
465



1x
1x
1x
3
1x


466



Please hold the suspended
position with your hand
请用手握住悬空位置



1x
1x
1x
2x
2x

467



1
2
2x










468







469






470







471





472







473







474







475







476








477





1x
1x
478



1x
1x
1x
479







481








482






483





484







485






486






487








488






489




1x


490




2x 4

491







492




493







494










495







496






497







498






499







500













501









502







503





504






505







506










507







508










509







510







511







512







513



1x 1x 1x


514





1x 2x 1x


515







1x 1x 1x


516







517







518







519







520







521










522







523







524







525







526










527






528






529




1x 1x 1x

530




531




1x 1x 1x 6

532




2x 1x

533




1x 1x 1x 6


534




1x 2x 1x


535







536







537







538






539








540




541





PAN TASY
1
2
3
4
5
6
7
8
9



540



541



PANTASY 85041ENV01. 2025



85014
Baker Street 221B Apartment



85019
The Opera



85023
Craft Brewery




85024
Motorcycle Restaurant



85031
Toy Store



85032
Blossom Cafe



PANTASY

